

Kurzbedienungsanleitung Fernbedienung MR-EH01

- * Halten Sie die Fernbedienung in Richtung des Fernbedienungsempfängers am Innengerät
- * Wenn Sie die Taste an der Fernbedienung richtig drücken, hören Sie vom Innengerät einen Signalton und auf dem Display der Fernbedienung wird ein Sendesymbol (📶) angezeigt

Tasten der Fernbedienung



- Wenn Sie die gerade gewählten Optionen oder Einstellungen abbrechen möchten, drücken Sie die Taste **Options (Optionen)** oder **Settings (Einstellungen)** erneut. Das zuletzt ausgewählte Element blinkt und Sie können es einfach abbrechen.